

5. COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.

5.1. Envie um e-mail para o endereço suporte@elg.com.br relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, vídeos, e/ou descrições. A equipe técnica ELG Pedestais irá analisar cada caso e responderá ao e-mail o mais breve possível (Nota: O atendimento ocorre apenas em dias úteis e não é realizado aos finais de semana e feriados).

5.3. Em caso de ser constatado defeito de FABRICAÇÃO, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento.

5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG Pedestais.

RECOMENDAÇÕES: Leia atentamente o manual de instalação. A ELG Pedestais não se responsabiliza pela incorreta instalação dos seus produtos, bem como danos causados por este mesmo motivo ao produto ou à superfície de instalação.. Não deve ser efetuado nenhum tipo de alteração ao produto.

ATENÇÃO (*) Campos de preenchimento obrigatório.

* LOJA:

* MODELO:

* DATA DA COMPRA:

* NOTA FISCAL N°:

HEADSET GAMER

**POWER KILL
7.1**

1. CONHECENDO O PRODUTO



MICROFONE
LED VERMELHO

ARCOS CONFORTÁVEIS
E AJUSTÁVEIS

ESPUMA DE
ALTA QUALIDADE

DRIVERS POTENTES
DE 60MM

CRYSTAL
CLEAR AUDIO

DESIGN OVER THE EAR

CABO DE
2,2 METROS

2. FUNÇÕES DO PRODUTO

Som com efeito surround potente e imersivo, sinta-se dentro dos seu games. Iluminação em LED vermelho. Drivers de 60mm, graves mais fortes, com menos vibrações. Design over the ear que isola ruídos externos para você se concentrar em vencer. O máximo em conforto e leveza para horas de jogo livre de fadiga. Arcos acolchoados para maior conforto e melhor ajuste do usuário. Microfone direcional de alta sensibilidade para comunicação clara e precisa com o seu time e em jogos online. Acabamento em espuma de alta qualidade e couro sintético para máximo conforto e durabilidade. Conector USB com placa de som embutida para sons 7.1.

3. ESPECIFICAÇÕES

- Canais: 7.1 Surround Sound
- Frequência de Resposta: 20 Hz - 20 KHz
- Drivers: 60 mm
- Sensibilidade: 106 dB ± 3 dB
- Tipo de Microfone: direcional com LED
- Tamanho do Microfone: 6x2.7 mm
- Sensibilidade do Microfone -42 dB ± 3 dB
- Conector: USB para sons 7.1 e iluminação LED.
- Comprimento do Cabo: 2,2 m

Flakes Power

4. NOTAS DE SEGURANÇA

- 1) Por favor, não desmonte o produto ou remova qualquer uma de suas partes. Siga corretamente o modo de utilização conforme informado no manual de instruções.
- 2) Por favor, não exponha o produto à água ou qualquer tipo de líquido sob o risco de danos irreversíveis.
- 3) Caso água ou líquidos caiam dentro do produto, pare de usá-lo imediatamente e desconecte do computador, sob risco de fogo e choque elétrico.
- 4) Por favor, certifique-se de estar com as mãos secas no momento de instalar o produto, sob risco de choque elétrico.
- 5) Por favor, não exponha o produto ao calor, luz solar direta ou fogo.
- 6) Por favor, não exponha o produto a grandes campos magnéticos sob risco de danos irreversíveis.

5. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Conecte o plug USB em uma porta disponível do seu computador e aguarde o Windows reconhecer o novo hardware.
2. Aumente o volume de som no Windows e verifique se o áudio está sendo pelos drivers do headset. Caso necessário acesse as configurações de Áudio do Windows e selecione o headset na lista de dispositivos de áudio.
3. Comece a utilizar o produto.

6. OCORRÊNCIAS ANORMAIS

Caso o fone não funcione ou apresente funcionamento anormal:

- 1 - Verifique se o conector USB está ligado corretamente.
- 2 - Desconecte do computador. Reinicie o e conecte novamente.

- 3 - Verifique o volume de som do computador e aumente-o.
- 4 - Teste o produto em outro computador.
- 5 - Caso o produto continue não funcionando ou não apresente funcionamento normal, por favor, entre em contato conosco através do e-mail suporte@elg.com.br



TERMO DE GARANTIA ELG

1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.

- 1.1. A ELG garante o produto, de sua fabricação constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constatare defeito em condições normais de uso.
- 1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia deverá ser prestada exclusivamente através da ELG ou empresa parceira desde que expressamente autorizada por ela.
- 1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõe o produto e a respectiva nota fiscal de compra.

2. PRAZO DA GARANTIA.

- 2.1. Este produto possui garantia contra defeito de fabricação de 24 meses (03 meses de garantia legal + 21 meses de garantia ELG), a contar da data de compra do produto na revenda.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA.

- 3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;
- 3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos.
- 3.3. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a ELG Pedestais será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

4. EXCLUSÃO DE GARANTIA.

A garantia será automaticamente excluída caso:

- 4.1. Houver alterações no produto (furos, amassados, arranhões).
- 4.2. Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso.
- 4.3. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado.
- 4.4. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.
- 4.5. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros).
- 4.6. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, removedores, entre outros).
- 4.7. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor).
- 4.8. Tentativa ou reparo de produto por terceiros.
- 4.9. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.